INSTALLATION INSTRUCTIONS / ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

mara

ARGO LIBRO 286L, 286XL

A X1

B X12 TBEi 6X25

C X12 6.4X24X2.2

D X4

E X4 TCB+ 3.9X9.5

F X2

G X2

H X24 TC+ 4X25

I X8

L X8

DON'T REMOVE ANY COMPONENT OF THE FRAME DURING ASSEMBLING
NON RIMUOVERE ALCUN COMPONENTE DELLA STRUTTURA
DURANTE LA FASE DI ASSEMBLAGGIO

REV012025

MARA SRL | Via Adua 11, 25050 Passirano (BS) Italy | T. +39 030 6857568 | marasrl.it

1

2

Open the frame with the aid of another person and insert the blocking pin (A)

Aprire il telaio con l'aiuto di un'altra persona ed inserire il perno di blocco (A)

REV012025

MARA SRL | Via Adua 11, 25050 Passirano (BS) Italy | T. +39 030 6857568 | marasrl.it

3

4

REV012025

MARA SRL | Via Adua 11, 25050 Passirano (BS) Italy | T. +39 030 6857568 | marasrl.it

5

6

Turn the table in the working position by grabbing it from the tops.
Then remove the blocking pin (A).

Capovolgere il tavolo afferrandolo dai piani.
Estrarre poi il perno di blocco (A).

MARA SRL | Via Adua 11, 25050 Passirano (BS) Italy | T. +39 030 6857568 | marasrl.it

7

Carefully read the instructions of correct use on the sticker.

Leggere attentamente le istruzioni per un corretto utilizzo, indicate sull'adesivo.

8

Rotate the screw to regulate the top's flatness.

Ruotare la vite per regolare la planarità dei piani.

REV012025

MARA SRL | Via Adua 11, 25050 Passirano (BS) Italy | T. +39 030 6857568 | marasrl.it