BLOOM

WEBER
BÜRO



A 1X





B 1X



C 1X



D 1X



E 1X



F 1X



G 5X



① M6x20 4X



② ∅6x2.0 4X



③ 4mm 1X



④ ST4x16 2X



⑤ 5mm 1X



1



2



3



4

Sitzhöhe:
Paddel an der rechten Seite

To raise:
While taking your weight off the chair, lift the lever up.

To lower:
While seated, lift the lever up.

Sitzverstellung:
Paddel an der linken Seite

Um zu verriegeln:
Ziehen Sie das Paddel nach oben, unabhängig davon, ob Sie in einer aufrechten oder geneigten Position sind.

Um zu entsperren:
Drücken Sie das Paddel nach unten, während Sie sich nach hintenlehnen, bis Sie ein Klicken hören, und lehnen Sie sich dann nach vorne.

Armlehnenhöhe:
Taste unter jeder Armlehne

Um zu heben oder zu senken:
Drücken und halten Sie die Taste, um die Armlehne hoch oder runter zu stellen. Lassen Sie die Taste los, um zu verriegeln.

Armlehnenposition:
Oberseite jeder Armlehne

Um einzustellen:
Greifen Sie die Armlehne und schieben Sie sie nach vorne/nach hinten oder drehen Sie sie im Uhrzeigersinn/gegen den Uhrzeigersinn in Ihre gewünschte Position, während Sie sitzen.