












x1





UWAGA!

Zabrania się przesuwania lady "Little Pearl" gdy przewód zasilający oświetlenie lady podłączony jest do gniazda elektrycznego.

Aby uniknąć trudności z przesuwaniem lady "Little Pearl" oraz aby wyeliminować ryzyko jej przewrócenia podczas przesuwania, należy obciążać ladę od dołu, tj. możliwie najcięższe przedmioty powinny być umieszczone w dolnych szafkach.

Gdy konieczne jest przemieszczenie lady "Little Pearl", należy:

- odłączyć przewód zasilający od gniazda elektrycznego
- przewód zasilający z wtyczką zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający dostanie się go pod kółka lady podczas jej przesuwania oraz aby uniemożliwić jego zaczepienie o inne przedmioty w otoczeniu
- zwolnić hamulce zabezpieczające kółka
- aby przesunąć ladę, ręce należy umieścić możliwie jak najbliżej środkowego panelu, tak aby uniknąć jej przechylenia podczas przesuwania.

ATTENTION!

It is forbidden to move "Little Pearl" reception unit when the power supply cable is plugged into an electrical outlet.

In order to avoid the difficulty of moving "Little Pearl" and to eliminate the risk of collapsing during the shift, load the unit from the bottom - the heaviest items should be placed in the lower cabinets.

When it is necessary to move "Little Pearl" reception unit, you must:

- disconnect the power supply cable from an electrical outlet
- secure the power supply cable with the plug so it cannot get under the castors while moving the unit and to prevent it from being caught by other objects in the surrounding
- release safety brakes at all castors
- to move the unit, place your hands as close as possible to the central panel to prevent tilting of the unit.

ACHTUNG!

Es ist verboten die Theke „Little Pearl“ zu bewegen, wenn die Stromleitung an eine Steckdose angeschlossen ist.

Um Schwierigkeiten beim Verschieben der Theke „Little Pearl“ und das Risiko eines Umkippens bei der Bewegung zu vermeiden, soll die Theke von unten belastet werden – d.h. die schwersten Artikel in den unteren Bereichen aufbewahrt werden sollen.

Falls die Verschiebung der Theke „Little Pearl“ nötig ist, ist folgendes notwendig:

- Das Netzkabel aus der Steckdose ziehen
- Das Netzkabel auf solche Weise zu sichern, dass sie sich bei der Verschiebung unter die Rollen nicht befindet und keine Gegenstände in der Umgebung berührt
- Die Rollen zu lösen
- Zwecks der Verschiebung der Theke, Hände so nah wie möglich an die mittlere Platte legen, um ein Verrutschen beim Bewegen zu vermeiden.