















KOPA

EN Assembly scheme | DE Aufbauanleitung | FR Schéma d'assemblage

 00:05	 x2	   	
---	---	---	---

instructions.narbutas.com







a - x1

a


Wood legs
Holzfüßchen
Pieds en bois




b - x4




3.5x20 K
M42A0018



Ø25
M45C0234




Ø25
M45C0235




M8x20
M42C0331

b

Metal legs
Metallfüße
Pieds métalliques







b - x4




M8x20
M42C0331

1a



Wool felt
Wollfilz
Feutre de laine






Plastic
Kunststoff
Plastique

Note! Gliding inserts are reversible: the wool felt side is for hard floors and the plastic side is for soft ones.

Beachten! Die Gleiteinsätze sind wendbar: Die Wollfilzseite ist für harte Böden und die Kunststoffseite für weiche.


Noter! Les inserts glissants sont réversibles: le côté en feutre de laine est destiné aux sols durs et le côté en plastique aux sols souples.



The hole is for removing the insert from the base if it needs to be reversed or replaced with a new one

Das Loch dient zum Entfernen des Einsatzes aus der Basis, wenn dieser gewendet oder durch einen neuen ersetzt werden muss

Le trou sert à retirer l'insert de la base s'il doit être inversé ou remplacé par un nouveau





1b

Go to step 12

Fahren Sie mit Schritt 12 fort

Aller à l'étape 12



2



Tighten up
Schrauben festziehen
Resserer les vis




Note legs position
Beachten Sie die Position der Beine
Noter la position des pieds




3

1



2



Lift and tilt the chair (sofa) without resting it on the floor to avoid breaking the legs

Anheben und kippen Sie den Stuhl (das Sofa), ohne ihn auf den Boden zu stellen, um ein Brechen der Beine zu vermeiden

Soulevez la chaise (le canapé) du sol et inclinez-la sans reposer sur le sol pour éviter de casser les pieds

