



Externe Maße: B1500 x T1236 x H2346  
Maßeinheit: mm

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Bitte beachten Sie während der Installation die folgenden Hinweise:


1. Für die Installation sollten zwei Personen bereitstehen.
2. Verwenden Sie nach dem Auspacken Polstermaterial zum Stapeln der Teile, um Schäden am Boden oder am Produkt zu vermeiden.
3. Vermeiden Sie es, die Teile mit scharfen Werkzeugen zu zerkratzen.
4. Stellen Sie sicher, dass alle aufgelisteten Werkzeuge vorbereitet sind.
5. Prüfen Sie, ob genügend Platz für die Installation vorhanden ist.
6. Befolgen Sie die nummerierten Schritte beim Aufbau.



SCHALTPLAN



PRODUKTEINFÜHRUNG



Scan QR code for video tutorial

# ACOUSTIC POD

## HANDBUCH

für XR/SR/AR/VR

Modell M



TEILELISTE

Nummerierungsschema

- A-00 Aluminium
- B-00 Kohlenstoffplastikplatte
- C-00 Glas
- D-00 Metallbeschläge
- E-00 Polsterung
- F-00 Elektronik
- G-00 Dichtungstreifen
- H-00 Zubehör
- Y-00 Werkzeug













Code	Beschreibung	Menge	Vorschau
Y-01	Torx-Schlüssel	1	
Y-02	Gummihammer	1	
Y-03	Kunststoffhebel	1	
Y-04	Inbusschlüssel	2	
Y-05	Schraubendreher	1	
Y-06	Vakuumgriff	4	





















A-00 Aluminium			
Code	Beschreibung	Menge	Vorschau
A-01	Bogenstrahl - obere (L)	1	
A-02	Bogenstrahl - obere (R)	1	
A-03	Bogenstrahl - untere (L)	1	
A-04	Bogenstrahl - untere (R)	1	
A-05	Vorderer Rahmen - obere	1	
A-06	Hinterer Rahmen - obere	1	
A-07	Vorderer Rahmen - untere	1	
A-08	Hinterer Rahmen - untere	1	
A-09	Vorderer Rahmen (L)	1	
A-10	Hinterer Rahmen (L)	1	
A-11	Vorderer Rahmen (R)	1	
A-12	Hinterer Rahmen (R)	1	
A-15-22	Eckenabdeckung	8	
B-00 Kohlenstoffplastikplatte			
B11-14	Seitenpaneel (L)	4	
B21-24	Seitenpaneel (R)	4	
B31-34	Oberes Paneel	4	
B41-44	Unteres Paneel	4	
B51-58	Verstärktes Bodenpaneel	8/7	

C-00 Glas			
Code	Beschreibung	Menge	Vorschau
C-01	Glaswand - vordere (L)	1	
C-02	Tür	1	
C-04	Glaswand - hintere (L)	1	
C-06	Glaswand - hintere (R)	1	
D-00 Metallbeschläge			
D-03	Türgriff	1	
D-04	Türschließer	1	
E-00 Polsterung			
E-11-14	Akustikpaneel (L)	1	
E-21-24	Akustikpaneel (R)	1	
E-31	Akustikdeckenpaneel(L)	1	
E-32	Akustikdeckenpaneel (R)	1	
E-51	Teppich	1	




F-00 Elektronik			
Code	Beschreibung	Menge	Vorschau
F-01	Strom- und Schalttafel	1	
F-09	IR Bewegungssensor	1	
F-10	Zentrallampe	1	
G-00 Dichtungstreifen			
G-01	Silikon-Dichtungstreifen	1	
G-10	D-förmiger Gummidichtungstreifen (1)	1	
G-23	T-Streifen	1	
G-21	Acryl-Klebestreifen für Rückglas	1	
H-00 Zubehör			
H-01	Stromkabel	1	
H-02	Schraubenloch-Aufkleber	16	
H-03	Sicherheitshammer	1	
H-04	Unteres Paneel-Pad	4	
H-05	Kabeldurchführung-Abdeckung	1	
H-07	SR-M: EVA Aufkleber	2	
H-08	Akustikpaneel Abdeckung	14	

MONTAGEANLEITUNG








ST-03 TABELLE



Teilleiste


Code	Beschreibung	Menge
1	Tischplatte	1
2	Tischhalterung	2
3	Tischbein	1
4	Kabeldurchführung-Abdeckung	1
5	Schraube M6*20mm	5
6	Schraube M6*35mm	4
7	Schraube ST4*30mm	1
8	Inbusschlüssel 2.0	1
9	Inbusschlüssel 4.0	1



Teilleiste

Code	Beschreibung	Menge
1	Tischplatte	1
2	Tischbein	1
3	Tischbeinplatte	1
4	Tischhalterung	1
5	Schraube M6*35mm	4
6	Schraube M5*12mm	2
7	Schraube ST4*30mm	3
8	Schraube M6*15mm	9
9	Kabeldurchführung-Abdeckung	1
10	Inbusschlüssel	1
11	Schraubendreher	1

ST-04 TABELLE



Teilleiste

Code	Beschreibung	Menge
1	Tischplatte	1
2	Tischhalterung	2
3	Kabeldurchführung-Abdeckung	1
4	Schraube M6*25mm	6
5	Schraube M6*35mm	6
6	Inbusschlüssel	1

VORSICHTSMASSNAHMEN

- Warnung
- Verwenden Sie keine Elektronik mit mehr als 1000 W, da dies zu einer Überlastung führen kann.
  - Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn die Lüftungskanäle blockiert sind. Halten Sie die Lüftungskanäle frei von Fremdkörpern und Schmutz.
  - Vermeiden Sie Beschädigungen an elektrischen Geräten, um Stromverluste oder Kurzschlüsse zu verhindern.
  - Nehmen Sie im Falle eines Kurzschlusses keine Änderungen am Produkt vor.
  - Glas nicht mit scharfen Gegenständen zerkratzen.
  - Rauchen Sie nicht und machen Sie kein Feuer in der Kapsel.
  - Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel richtig eingesteckt ist.
  - Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, bevor Sie mit Reinigungs-, Wartungs- oder Demontearbeiten beginnen.
  - Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn die Belüftung nicht funktioniert.
  - Stellen Sie nicht auf das Produkt und stellen Sie keine Lasten darauf.
  - Verwenden Sie dieses Produkt nicht in einer Umgebung mit einer Sauerstoffkonzentration von weniger als 20 %.
  - Schlagen Sie die Tür nicht zu.
  - Verwenden Sie dieses Produkt nicht im Freien.
- Wartung und Pflege
- Bitte wenden Sie sich zur Reparatur an autorisiertes Personal. Nehmen Sie das Gerät nicht ohne offizielle Anweisung in Betrieb.
  - Stellen Sie keine Gegenstände mit einem Gewicht von mehr als 10 kg auf den Schreibtisch.
  - Schalten Sie die Stromversorgung sofort ab, wenn eine Fehlfunktion auftritt.
- Problem & Lösung
- Falls kein Strom aus den Steckdosen kommt und der Ventilator oder die Lampe nicht funktioniert.
  - Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel richtig eingesteckt ist.
  - Prüfen Sie, ob die Sicherung durchgebrannt ist.
  - Prüfen Sie, ob die Kabelklemme gemäß der richtigen Beschriftung fest mit dem Kabel verbunden ist.